



Associazione sede a utente

In questa procedura siamo a riportarvi tutte le operazioni da eseguire per poter associare correttamente una, o più, sedi a un autista specifico.

Queste operazioni saranno possibili solo se, il contratto da voi sottoscritto, prevede:

- Account di livello GOLD
- Più utenti associate a un singolo account


Attenzione:

Le operazioni riportate di seguito possono essere eseguite solo da l'utente amministratore.

Invitiamo quindi a chiedere ai vostri referenti quale, tra gli utenti a voi forniti, è l'utente amministratore.

Creazione delle sedi:

Prima di procedere con l'associazione, riportiamo le operazioni per poter aggiungere una nuova sede all'account.

- Accedere all'account utilizzando l'utente amministratore
- Aprire la scheda Archivio->Anagrafica->Sedi
- Premere sull'icona: 
- Compilare almeno i campi:
 - o Nome
 - o Località

Al fine di poter creare la sede, ma invitiamo ad aggiungere anche le altre informazioni in modo che esse possano essere riprese all'interno del programma.

- Conclusa la compilazione della sezione "Generale", invitiamo a impostare secondo la selezione a voi più adeguata, anche la normativa di riferimento dalla sezione "Ore lavorative"
- Ultimata la configurazione, premere sul pulsante [Salva]

Eeguire queste operazioni per ogni sede che s'intende creare.

Associazione sede-utente:

Per assegnare la sede a un singolo utente, dovremo:

- Accedere alla sezione Impostazioni->Sistema->Utenti
- Selezionare dal menu a tendina l'utente desiderato
- Dall'elenco delle sedi riportato sulla sinistra ("Sedi disponibili"), selezionare la sede che desideriamo attribuire all'utente e, tramite l'apposito pulsante [>], spostare la sede nella sezione "Sedi assegnate". Ripetere l'operazioni con tutte le sedi che si intendono assegnare
- Ultimati gli spostamenti, premere sul pulsante [Applica] per rendere effettive le modifiche.

Eeguire l'accesso con l'utente desiderato così da verificare l'effettiva associazione della sede.

Cordiali Saluti
Continental Automotive Trading Italia s.r.l.
Via G. Matteotti 62, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Assistenza tecnica VDO

Tel: 02.35680.452

E-mail: assistenza@vdo.com

Sito web: www.fleet.vdo.com (sezione Supporto)